

## 第四部分 解码器功能列表

### 一、防盗匹配部分功能列表

汽车品牌	车型菜单	读码	清码	数据流	元件测试	版本信息	匹配功能
01. 大众奥迪	捷达	钥匙匹配					钥匙匹配
		遥控器匹配					遥控器匹配
		仪表单元匹配					
		新发动机 ECU 匹配					
		旧发动机 ECU 匹配					
		发动机 ECU 和仪表单元匹配					
		密码读取					密码读取
		钥匙匹配					钥匙匹配
		遥控器匹配					遥控器匹配
		仪表单元匹配					
		新发动机 ECU 匹配					
		旧发动机 ECU 匹配					
		发动机 ECU 和仪表单元匹配					
		钥匙匹配					钥匙匹配
		遥控器匹配					遥控器匹配
		防盗系统匹配					防盗系统匹配
		新防盗盒匹配					新防盗盒匹配
		旧防盗盒匹配					旧防盗盒匹配
	桑塔纳	密码读取					密码读取
		钥匙匹配					钥匙匹配
		遥控器匹配					遥控器匹配
		防盗系统匹配					防盗系统匹配
		新防盗盒匹配					新防盗盒匹配
		旧防盗盒匹配					旧防盗盒匹配
	高尔	密码读取 1					密码读取
		密码读取 2					密码读取
		密码读取 3					密码读取
							钥匙匹配
							遥控器匹配
		防盗系统匹配					防盗系统匹配
		新防盗盒匹配					新防盗盒匹配
		旧防盗盒匹配					旧防盗盒匹配
	波罗	密码读取					密码读取
		钥匙匹配					钥匙匹配

		遥控器匹配 1					遥控器匹配
		遥控器匹配 2					遥控器匹配
		仪表单元匹配					仪表单元匹配
		新发动机 ECU 匹配					新发动机 ECU 匹配
		旧发动机 ECU 匹配					旧发动机 ECU 匹配
		发动机 ECU 和仪表单元匹配					发动机 ECU 和仪表单元匹配
	高尔夫	密码读取 1					
		密码读取 2					
		密码读取 3					
		钥匙匹配					
		遥控器匹配 1					
		遥控器匹配 2					
	宝来	密码读取					密码读取
		钥匙匹配					钥匙匹配
		遥控器匹配 1					遥控器匹配
		遥控器匹配 2					遥控器匹配
		仪表单元匹配					仪表单元匹配
		新发动机 ECU 匹配					新发动机 ECU 匹配
		旧发动机 ECU 匹配					旧发动机 ECU 匹配
		发动机 ECU 和仪表单元匹配					发动机 ECU 和仪表单元匹配
	帕萨特	密码读取 1					密码读取
		密码读取 2					密码读取
		钥匙匹配					钥匙匹配
		遥控器匹配 1					遥控器匹配
		遥控器匹配 2					遥控器匹配
		仪表单元匹配					仪表单元匹配
		新发动机 ECU 匹配					新发动机 ECU 匹配
		旧发动机 ECU 匹配					旧发动机 ECU 匹配
		发动机 ECU 和仪表单元匹配					发动机 ECU 和仪表单元匹配
	奥迪 A4	密码读取 1					密码读取
		密码读取 2					密码读取
		密码读取 3					密码读取
		钥匙匹配					钥匙匹配
		遥控器匹配 1					遥控器匹配
		遥控器匹配 2					
		仪表单元匹配					
		新发动机 ECU 匹配					
		旧发动机 ECU 匹配					
	奥迪 A6	密码读取 1					密码读取
		密码读取 2					密码读取

		密码读取 3					密码读取
		钥匙匹配					钥匙匹配
		遥控器匹配 1					遥控器匹配
		遥控器匹配 2					遥控器匹配
		仪表单元匹配					仪表单元匹配
		新发动机 ECU 匹配					新发动机 ECU 匹配
		旧发动机 ECU 匹配					旧发动机 ECU 匹配
		发动机 ECU 和仪表单元匹配					发动机 ECU 和仪表单元匹配
02. 现代汽车	伊兰特	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	索纳塔	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
	悦动	智能卡系统 1					智能卡匹配
		智能卡系统 2					智能卡匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
		电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配

		智能卡系统 1					智能卡匹配
		智能卡系统 2					智能卡匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	途胜	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	御翔	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	雅绅特	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	圣达菲	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测

							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
		电子防盗系统 5					密码更换
		遥控器系统 1					遥控器匹配
		遥控器系统 2					遥控器匹配
	I30	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	IX35	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
		智能卡系统 1					智能卡匹配
		智能卡系统 2					智能卡匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	朗动	电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
		电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
							更换防盗主机
							更换发动机 ECU
							增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙检测
							发动机 ECU 检测
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		电子防盗系统 4					钥匙匹配
		智能卡系统 1					智能卡匹配
		智能卡系统 2					智能卡匹配
		遥控器系统					遥控器匹配

	瑞纳		电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
			电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
								更换防盗主机
								更换发动机 ECU
								增加钥匙
								删除钥匙
								钥匙检测
								发动机 ECU 检测
			电子防盗系统 3					钥匙匹配
			电子防盗系统 4					钥匙匹配
			遥控器系统					遥控器匹配
	名驭		电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
			电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
								更换防盗主机
								更换发动机 ECU
								增加钥匙
								删除钥匙
								钥匙检测
								发动机 ECU 检测
			电子防盗系统 3					钥匙匹配
			电子防盗系统 4					钥匙匹配
			遥控器系统					遥控器匹配
	酷派		电子防盗系统 1			√		钥匙匹配
			电子防盗系统 2	√	√	√		匹配整套系统
								更换防盗主机
								更换发动机 ECU
								增加钥匙
								删除钥匙
								钥匙检测
								发动机 ECU 检测
			电子防盗系统 3					钥匙匹配
			电子防盗系统 4					钥匙匹配
			智能卡系统 1					智能卡匹配
			智能卡系统 2					智能卡匹配
			遥控器系统					遥控器匹配
03. 上海通用	1. 别克	凯越	防盗系统					换到中性模式
								钥匙诊断
								钥匙匹配
		陆尊	遥控器					遥控器匹配
								遥控器匹配
		凯越	防盗系统					换到中性模式
								钥匙诊断
								钥匙匹配

		遥控器						遥控器匹配
	陆尊	遥控器						遥控器匹配
	君越	遥控器						遥控器匹配
	凯越	防盗系统						换到中性模式
								钥匙诊断
								钥匙匹配
		遥控器						遥控器匹配
	君威	遥控器						遥控器功能测试
								遥控器编程
	陆尊	遥控器						遥控器匹配
	君越	遥控器						遥控器匹配
	凯越	防盗系统						换到中性模式
								钥匙诊断
								钥匙匹配
		遥控器						遥控器匹配
	君威	遥控器						遥控器功能测试
								遥控器编程
	陆尊	遥控器						遥控器匹配
	君越	遥控器						遥控器匹配
	凯越	防盗系统						换到中性模式
								钥匙诊断
								钥匙匹配
		遥控器						遥控器匹配
	君威	遥控器						遥控器功能测试
								遥控器编程
	陆尊	遥控器						遥控器匹配
	君越	遥控器						遥控器匹配
	凯越	防盗系统						换到中性模式
								钥匙诊断
								钥匙匹配
		遥控器						遥控器匹配
	君威	遥控器						遥控器功能测试
								遥控器编程
	陆尊	遥控器						遥控器匹配
	君越	遥控器						遥控器匹配
	凯越	防盗系统						换到中性模式
								钥匙诊断
								钥匙匹配
		遥控器						遥控器匹配
	君威	遥控器						遥控器功能测试
								遥控器编程
	陆尊	遥控器						遥控器匹配
	君越	遥控器						遥控器匹配

	2. 雪佛兰	景程	防盗系统					ISU 编程功能
								钥匙编程
								钥匙编程(兼容模块)
		科帕奇	遥控车门锁接收器					钥匙控制件按钮测试
								ISU 编程功能
								钥匙编程
		景程	防盗系统					钥匙编程(兼容模块)
								ISU 编程功能
								钥匙编程
		科帕奇	遥控车门锁接收器					钥匙控制件按钮测试
								ISU 编程功能
								钥匙编程
		乐风	防盗系统					钥匙编程(兼容模块)
								换到中性模式
								钥匙诊断
		乐驰	防盗系统					钥匙匹配
								换到中性模式
								钥匙诊断
		景程	防盗系统					钥匙匹配
								ISU 编程功能
								钥匙编程
		科帕奇	遥控车门锁接收器					钥匙编程(兼容模块)
								换到中性模式
								钥匙诊断
		乐风	防盗系统					钥匙匹配
								ISU 编程功能
								钥匙编程
		乐驰	防盗系统					钥匙编程(兼容模块)
								换到中性模式
								钥匙诊断
	3. 通用综合	科鲁兹	防盗系统					钥匙匹配
								智能启动匹配
								清除故障码
		新君威	防盗系统					钥匙匹配
								智能启动匹配
								清除故障码
		新君越	防盗系统					钥匙匹配
								智能启动匹配
								清除故障码
		GL8	防盗系统					钥匙匹配



									智能启动匹配						
									清除故障码						
		爱唯欧	防盗系统							钥匙匹配					
										智能启动匹配					
										清除故障码					
		英朗	防盗系统							钥匙匹配					
										智能启动匹配					
										清除故障码					
		防盗系统								钥匙全丢					
		遥控器								增加遥控					
										删除遥控					
		防盗系统								钥匙全丢					
		遥控器								增加遥控					
										删除遥控					
		防盗系统								钥匙全丢					
		遥控器								增加遥控					
										删除遥控					
		防盗系统		√	√	√		√	删除钥匙						
									匹配钥匙						
									匹配遥控器						
									匹配发动机						
									编程 VIN 码						
									复位发动机 ECU						
		遥控器							复位防盗器						
									匹配遥控器						
		04. 本田汽车	雅阁	智能卡系统						添加 1 把智能卡					
重新设定智能卡															
智能卡全部丢失															
按键式智能卡														添加 1 把智能卡	
														智能卡全部丢失	
电子防盗系统 1															添加 1 把钥匙
															重新设定钥匙
															钥匙全部丢失
电子防盗系统 2									添加 1 把钥匙						
									重新设定钥匙						
									钥匙全部丢失						
电子防盗系统 3									添加 1 把钥匙						
									重新设定钥匙						
									钥匙全部丢失						
									增加遥控器						
									删除遥控器						
电子防盗系统 4(三针诊断座)									所有钥匙丢失						

	CR-V	智能卡系统					添加 1 把智能卡
							重新设定智能卡
							智能卡全部丢失
		按键式智能卡					添加 1 把智能卡
							智能卡全部丢失
		电子防盗系统 1					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 2					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 3					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
							增加遥控器
							删除遥控器
		电子防盗系统 4(三针诊断座)					所有钥匙丢失
	思域	智能卡系统					添加 1 把智能卡
							重新设定智能卡
							智能卡全部丢失
		按键式智能卡					添加 1 把智能卡
							智能卡全部丢失
		电子防盗系统 1					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 2					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 3					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
							增加遥控器
							删除遥控器
		电子防盗系统 4(三针诊断座)					所有钥匙丢失
	奥德赛	智能卡系统					添加 1 把智能卡
							重新设定智能卡
							智能卡全部丢失
		按键式智能卡					添加 1 把智能卡
							智能卡全部丢失
		电子防盗系统 1					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙

		电子防盗系统 2					钥匙全部丢失
							添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 3					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
							增加遥控器
							删除遥控器
		电子防盗系统 4(三针诊断座)					所有钥匙丢失
	飞度	智能卡系统					添加 1 把智能卡
							重新设定智能卡
							智能卡全部丢失
		电子防盗系统 1					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 2					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 3					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
							增加遥控器
							删除遥控器
		电子防盗系统 4(三针诊断座)					所有钥匙丢失
	锋范	智能卡系统					添加 1 把智能卡
							重新设定智能卡
							智能卡全部丢失
		电子防盗系统 1					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 2					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 3					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
							增加遥控器
							删除遥控器
		电子防盗系统 4(三针诊断座)					所有钥匙丢失

	思铂睿	智能卡系统					添加 1 把智能卡
							重新设定智能卡
							智能卡全部丢失
		按键式智能卡					添加 1 把智能卡
							智能卡全部丢失
		电子防盗系统 1					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 2					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 3					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
							增加遥控器
							删除遥控器
		电子防盗系统 4(三针诊断座)					所有钥匙丢失
	歌诗图	智能卡系统					添加 1 把智能卡
							重新设定智能卡
							智能卡全部丢失
		按键式智能卡					添加 1 把智能卡
							智能卡全部丢失
		电子防盗系统 1					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 2					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
		电子防盗系统 3					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙
							钥匙全部丢失
							增加遥控器
							删除遥控器
		电子防盗系统 4(三针诊断座)					所有钥匙丢失
	艾力神	智能卡系统					添加 1 把智能卡
							重新设定智能卡
							智能卡全部丢失
		按键式智能卡					添加 1 把智能卡
							智能卡全部丢失
		电子防盗系统 1					添加 1 把钥匙
							重新设定钥匙

								钥匙全部丢失
		电子防盗系统 2						添加 1 把钥匙
								重新设定钥匙
								钥匙全部丢失
		电子防盗系统 3						添加 1 把钥匙
								重新设定钥匙
								钥匙全部丢失
								增加遥控器
						删除遥控器		
电子防盗系统 4(三针诊断座)						所有钥匙丢失		
05. 华 晨 金 杯	海狮	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
06. 华 晨 中 华	尊驰	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
		三菱防盗系统	√	√	√			钥匙匹配
	骏捷	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
		三菱防盗系统	√	√	√			钥匙匹配
	骏捷 Cross	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
		三菱防盗系统	√	√	√			钥匙匹配
	骏捷 FRV	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
		三菱防盗系统	√	√	√			钥匙匹配
	骏捷 FSV	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
		三菱防盗系统	√	√	√			钥匙匹配
	骏捷 Wagon	西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
	酷宝	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
		三菱防盗系统	√	√	√			钥匙匹配
	V5	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
		三菱防盗系统	√	√	√			钥匙匹配
	飞炫	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
	H230	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
	H320	德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能

	H530	西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
		德尔福防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
07. 东风雪铁龙	爱丽舍	电子防盗系统	√	√	√		√	匹配钥匙
								初始化防盗器
								初始化发动机
	富康	电子防盗系统	√	√	√		√	匹配钥匙
								初始化防盗器
								初始化发动机
	世嘉	电子防盗系统 1						匹配钥匙
		电子防盗系统 2						匹配钥匙
		电子防盗系统 3	√	√	√		√	匹配钥匙
								初始化防盗器
	C2	电子防盗系统 1						匹配钥匙
		电子防盗系统 2						匹配钥匙
		电子防盗系统 3	√	√	√		√	匹配钥匙
								初始化防盗器
	C5	电子防盗系统 1						匹配钥匙
		电子防盗系统 2						匹配钥匙
		电子防盗系统 3	√	√	√		√	匹配钥匙
								初始化防盗器
	赛纳	电子防盗系统 1						匹配钥匙
		电子防盗系统 2						匹配钥匙
		电子防盗系统 3	√	√	√		√	初始化发动机
	毕加索	电子防盗系统						匹配钥匙
08. 东风标致	206	电子防盗系统 1						匹配钥匙
		电子防盗系统 2						匹配钥匙
		电子防盗系统 3						匹配钥匙
		电子防盗系统 4						匹配钥匙
	207	电子防盗系统 1						匹配钥匙
		电子防盗系统 2						匹配钥匙
		电子防盗系统 3						匹配钥匙
		电子防盗系统 4						匹配钥匙
	307	电子防盗系统 1						匹配钥匙
		电子防盗系统 2						匹配钥匙
		电子防盗系统 3	√	√	√		√	匹配钥匙
								初始化防盗器
								初始化发动机
		电子防盗系统 4						匹配钥匙
	308	电子防盗系统 5						匹配钥匙
		电子防盗系统 1						匹配钥匙
		电子防盗系统 2						匹配钥匙

09. 东风 日产		电子防盗系统 3	√	√	√	√	匹配钥匙
							初始化防盗器
							初始化发动机
		电子防盗系统 4					匹配钥匙
		电子防盗系统 5					匹配钥匙
	408	电子防盗系统 1					匹配钥匙
		电子防盗系统 2					匹配钥匙
		电子防盗系统 3	√	√	√	√	匹配钥匙
							初始化防盗器
							初始化发动机
		电子防盗系统 4					匹配钥匙
		电子防盗系统 5					匹配钥匙
	508	电子防盗系统 1					匹配钥匙
		电子防盗系统 2					匹配钥匙
		电子防盗系统 3	√	√	√	√	匹配钥匙
							初始化防盗器
							初始化发动机
		电子防盗系统 4					匹配钥匙
		电子防盗系统 5					匹配钥匙
	天籁 (TEANA)	智能卡系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							智能卡系统 1
							智能卡系统 2
							智能卡系统 3
							增加智能卡
							删除智能卡
		电子防盗系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
							钥匙系统 2
	阳光 (SUNNY)	智能卡系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							智能卡系统 1
							智能卡系统 2
							智能卡系统 3
							增加智能卡
							删除智能卡
		电子防盗系统 1					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
							钥匙系统 2
		电子防盗系统 2(10 年后)					读 BCM 码
							激活方向盘锁

							钥匙匹配
							智能卡匹配
	骐达(TIIDA)	智能卡系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							智能卡系统 1
							智能卡系统 2
							智能卡系统 3
							增加智能卡
							删除智能卡
		电子防盗系统 1					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
							钥匙系统 2
		电子防盗系统 2(10 年后)					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙匹配
							智能卡匹配
	轩逸(SYLPHY)	智能卡系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							智能卡系统 1
							智能卡系统 2
							智能卡系统 3
							增加智能卡
							删除智能卡
		电子防盗系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
	奇骏(X-TRAIL)	智能卡系统					钥匙系统 2
							读 BCM 码
							激活方向盘锁
							智能卡系统 1
							智能卡系统 2
							智能卡系统 3
							增加智能卡
							删除智能卡
		电子防盗系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
	逍客(QASHQAI)	智能卡系统					钥匙系统 2
							读 BCM 码
							激活方向盘锁
							智能卡系统 1
							智能卡系统 2



启辰 R50	电子防盗系统					智能卡系统 3
						增加智能卡
						删除智能卡
		智能卡系统				读 BCM 码
						激活方向盘锁
						钥匙系统 1
						钥匙系统 2
	智能卡系统				读 BCM 码	
					激活方向盘锁	
					智能卡系统 1	
					智能卡系统 2	
					智能卡系统 3	
					增加智能卡	
					删除智能卡	
电子防盗系统				读 BCM 码		
				激活方向盘锁		
				钥匙系统 1		
				钥匙系统 2		
楼兰 (MURANO)	智能卡系统				读 BCM 码	
					激活方向盘锁	
					智能卡系统 1	
					智能卡系统 2	
					智能卡系统 3	
					增加智能卡	
				删除智能卡		
	电子防盗系统				读 BCM 码	
					激活方向盘锁	
					钥匙系统 1	
				钥匙系统 2		
玛驰 (MARCH)	电子防盗系统 1				读 BCM 码	
					激活方向盘锁	
					钥匙系统 1	
					钥匙系统 2	
	电子防盗系统 2 (10 年后)				读 BCM 码	
					激活方向盘锁	
			钥匙匹配			
			智能卡匹配			
颐达 (TIIDA)	智能卡系统				读 BCM 码	
					激活方向盘锁	
					智能卡系统 1	
					智能卡系统 2	
					智能卡系统 3	
					增加智能卡	

		电子防盗系统					删除智能卡
							读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
							钥匙系统 2
	蓝鸟 (BLUEBIRD)	电子防盗系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
							钥匙系统 2
	骏逸 (GENISS)	电子防盗系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
							钥匙系统 2
	风度 (CEFIRO)	电子防盗系统					读 BCM 码
							激活方向盘锁
							钥匙系统 1
							钥匙系统 2
10. 起亚汽车	福瑞迪	电子防盗系统 1					密码更换
		电子防盗系统 2					钥匙匹配
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		智能卡系统 1					智能卡匹配
		智能卡系统 2					智能卡匹配
		智能卡系统 3					智能卡匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	K2	电子防盗系统 1					密码更换
		电子防盗系统 2					钥匙匹配
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		智能卡系统 1					智能卡匹配
		智能卡系统 2					智能卡匹配
		智能卡系统 3					智能卡匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	K3	电子防盗系统 1					密码更换
		电子防盗系统 2					钥匙匹配
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		智能卡系统 1					智能卡匹配
		智能卡系统 2					智能卡匹配
		智能卡系统 3					智能卡匹配
		遥控器系统					遥控器匹配
	K5	电子防盗系统 1					密码更换
		电子防盗系统 2					钥匙匹配
		电子防盗系统 3					钥匙匹配
		智能卡系统 1					智能卡匹配
		智能卡系统 2					智能卡匹配

		智能卡系统 3						智能卡匹配
		遥控器系统						遥控器匹配
	赛拉图	电子防盗系统 1						密码更换
		电子防盗系统 2						钥匙匹配
		电子防盗系统 3						钥匙匹配
		遥控器系统						遥控器匹配
	智跑	电子防盗系统 1						密码更换
		电子防盗系统 2						钥匙匹配
		电子防盗系统 3						钥匙匹配
		智能卡系统 1						智能卡匹配
		智能卡系统 2						智能卡匹配
		智能卡系统 3						智能卡匹配
		遥控器系统						遥控器匹配
	狮跑	电子防盗系统 1						密码更换
		电子防盗系统 2						钥匙匹配
		电子防盗系统 3						钥匙匹配
		遥控器系统						遥控器匹配
	秀尔	遥控器系统						遥控器匹配
	远舰	电子防盗系统 1						密码更换
		电子防盗系统 2						钥匙匹配
		电子防盗系统 3						钥匙匹配
		遥控器系统 1						遥控器匹配
		遥控器系统 2						遥控器匹配
	索兰托	电子防盗系统 1						密码更换
		电子防盗系统 2						钥匙匹配
		电子防盗系统 3						钥匙匹配
		电子防盗系统 4						密码更换
		智能卡系统 1						智能卡匹配
		智能卡系统 2						智能卡匹配
		智能卡系统 3						智能卡匹配
		遥控器系统						遥控器匹配
11. 东风 风行	景逸系列	联创防盗系统(4G93 发动机)	√	√	√	√	√	售后功能(匹配钥匙等)
		1.8T 联创防盗系统(K4 发动机)	√	√	√	√	√	售后功能(匹配钥匙等)
		联创防盗系统	√	√	√	√	√	售后功能(匹配钥匙等)
12. 丰 田 汽 车	凯美瑞	智能卡系统 1						重置智能卡
								增加智能卡
								删除智能卡
		智能卡系统 2						删除智能卡
		电子防盗系统 1						增加钥匙
		电子防盗系统 2						增加钥匙
		遥控器系统 1						遥控匹配

							删除遥控
		遥控器系统 2					遥控匹配
							删除遥控
		清除 VSC/TRC 故障					
		重置 ABS					
	卡罗拉	电子防盗系统 1					增加钥匙
		电子防盗系统 2					增加钥匙
		遥控器系统 1					遥控匹配
							删除遥控
		遥控器系统 2					遥控匹配
							删除遥控
		清除 VSC/TRC 故障					
		重置 ABS					
	普拉多	智能卡系统 1					重置智能卡
							增加智能卡
							删除智能卡
		智能卡系统 2					删除智能卡
		电子防盗系统 1					增加钥匙
		电子防盗系统 2					增加钥匙
		遥控器系统 1					遥控匹配
							删除遥控
		遥控器系统 2					遥控匹配
							删除遥控
		清除 VSC/TRC 故障					
		重置 ABS					
	汉兰达	电子防盗系统 1					增加钥匙
		电子防盗系统 2					增加钥匙
		遥控器系统 1					遥控匹配
							删除遥控
		遥控器系统 2					遥控匹配
							删除遥控
		清除 VSC/TRC 故障					
		重置 ABS					
	皇冠	智能卡系统 1					重置智能卡
							增加智能卡
							删除智能卡
		智能卡系统 2					重置智能卡
							增加智能卡
							删除智能卡
		电子防盗系统 1					增加钥匙
		电子防盗系统 2					增加钥匙
		遥控器系统 1					遥控匹配
							删除遥控

		遥控器系统 2						遥控匹配
								删除遥控
		清除 VSC/TRC 故障						
		重置 ABS						
	花冠	电子防盗系统 1						增加钥匙
		电子防盗系统 2						增加钥匙
		遥控器系统 1						遥控匹配
								删除遥控
		遥控器系统 2						遥控匹配
								删除遥控
	RAV4	电子防盗系统 1						增加钥匙
		电子防盗系统 2						增加钥匙
		遥控器系统 1						遥控匹配
								删除遥控
		遥控器系统 2						遥控匹配
								删除遥控
	锐志	智能卡系统 1						重置智能卡
								增加智能卡
								删除智能卡
		智能卡系统 2						删除智能卡
		电子防盗系统 1						增加钥匙
		电子防盗系统 2						增加钥匙
		遥控器系统 1						遥控匹配
								删除遥控
		遥控器系统 2						遥控匹配
								删除遥控
		清除 VSC/TRC 故障						
		重置 ABS						
	普锐斯	智能卡系统 1						重置智能卡
								增加智能卡
								删除智能卡
		智能卡系统 2						删除智能卡
		电子防盗系统 1						增加钥匙
		电子防盗系统 2						增加钥匙
		遥控器系统 1						遥控匹配
								删除遥控
		遥控器系统 2						遥控匹配
								删除遥控
		清除 VSC/TRC 故障						
		重置 ABS						
	雅力士	电子防盗系统 1						增加钥匙
		电子防盗系统 2						增加钥匙
		遥控器系统 1						遥控匹配

							删除遥控
		遥控器系统 2					遥控匹配
							删除遥控
	威驰	电子防盗系统 1					增加钥匙
		电子防盗系统 2					增加钥匙
		遥控器系统 1					遥控匹配
							删除遥控
		遥控器系统 2					遥控匹配
							删除遥控
13. 天津 一汽	1. 威姿 (丰田 电控)	电子 防盗 系统 1	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 2	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 3	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 4	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 5	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 6	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 7	√	√	√		钥匙匹配功能
	2. 威乐 (丰田 电控)	电子防盗系统 1	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 2	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 3	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 4	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 5	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 6	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 7	√	√	√		钥匙匹配功能
	3. 雅酷 (丰田 电控)	电子防盗系统 1	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 2	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 3	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 4	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 5	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 6	√	√	√		钥匙匹配功能
		电子防盗系统 7	√	√	√		钥匙匹配功能
14. 东南 汽车	蓝瑟	防盗系统	√	√	√	√	注册钥匙识别码
							密码设置
							原厂代码复位
							测试仪号码
							追加钥匙识别码
	菱悦	防盗系统	√	√	√	√	注册钥匙识别码
							密码设置
							原厂代码复位
							测试仪号码
							追加钥匙识别码
	戈蓝	防盗系统	√	√	√	√	注册钥匙识别码

15. 奇瑞汽车								密码设置
								原厂代码复位
								测试仪号码
								追加钥匙识别码
	菱绅	防盗系统	√	√	√		√	注册钥匙识别码
								密码设置
								原厂代码复位
								测试仪号码
	菱帅	防盗系统	√	√	√		√	追加钥匙识别码
								注册钥匙识别码
								密码设置
								原厂代码复位
	得利卡	防盗系统	√	√	√		√	测试仪号码
								追加钥匙识别码
								注册钥匙识别码
								密码设置
	瑞虎	上海实业防盗 遥控器系统	√	√	√		√	原厂代码复位
								测试仪号码
								追加钥匙识别码
								注册钥匙识别码
	旗云	上海实业防盗 遥控器系统	√	√	√		√	编程功能
								遥控匹配
								编程功能
								遥控匹配
	东方之子	上海实业防盗 遥控器系统	√	√	√		√	编程功能
								遥控匹配
	东方之子 CROSS	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
								编程功能
	风云 2	德尔福防盗 联创防盗 上海实业防盗 遥控器系统	√	√	√	√	√	编程功能
								编程功能
								编程功能
								遥控匹配
	A1	德尔福防盗 上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
								编程功能
	A3	德尔福防盗 上海实业防盗 遥控器系统	√	√	√		√	编程功能
								编程功能
	A5	德尔福防盗 上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
								编程功能
	QQ6	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
								编程功能
	QQme	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
								编程功能
	开瑞	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
								编程功能
	瑞麒 M1	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
								编程功能
	瑞麒 M3	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
								编程功能

	瑞麒 M5	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
	瑞麒 X1	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
	瑞麒 G3	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
	瑞麒 G5	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
	瑞麒 G6	上海实业防盗	√	√	√		√	编程功能
16. 郑州日产	帅客	联创防盗系统	√	√	√	√	√	售后服务
		上海实业防盗系统	√	√	√	√	√	售后服务
17. 马自达	马自达 2							钥匙全丢
	马自达 3							增加钥匙
								删除钥匙
	马自达 5							增加钥匙
								删除钥匙
	马自达 6							增加钥匙
								删除钥匙
								增加智能卡
								删除智能卡
	马自达睿翼	睿翼钥匙款						钥匙全丢
		睿翼智能卡款						智能卡擦除与匹配
								智能卡与钥匙全丢
								转向锁程序设定
18. 长丰猎豹	CS6	西门子防盗系统	√	√	√	√	√	匹配整套系统
								更换发动机系统
								更换防盗器系统
								匹配钥匙
								删除钥匙
	CS7	联创防盗系统（联电电控）	√	√	√	√	√	匹配整套系统
								更换防盗主机
								更换发动机 ECU
								匹配钥匙
								钥匙检测
								发动机 ECU 检测
		德尔福防盗系统（4G15S）	√	√	√		√	匹配整套系统
								更换防盗器
								更换发动机 ECM
								匹配钥匙
		联创防盗系统（4G18）	√	√	√	√	√	匹配整套系统
								更换防盗主机
								更换发动机 ECU
								匹配钥匙
								钥匙检测



							发动机 ECU 检测
19. 长安 福特	福克斯	电子防盗系统 1					增加钥匙
		电子防盗系统 2					增加钥匙
							删除钥匙
	新嘉年华	防盗系统					增加钥匙
							删除钥匙
	致胜	折叠钥匙					增加钥匙
							删除钥匙
							钥匙删除并匹配
		智能卡					智能卡删除并匹配
							添加智能卡
20. 长安 汽车	EXPLORER	PATS 功能					程序设定额外的点火钥匙
							点火钥匙代码擦除和程序设定
	FALCON	PATS 功能					清除和设定钥匙
	长安铃木	防盗系统—SW_ATA	√	√	√	√	钥匙匹配
		防盗系统—SX4_ATA	√	√	√	√	钥匙匹配、防盗装置
	长安悦翔	遥控器系统					遥控器匹配
	长安雷蒙	防盗系统	√	√	√	√	编程功能
	长安杰勋	防盗系统	√	√	√	√	编程功能
	长安 CM8	防盗系统	√	√	√	√	编程功能
	长安奔奔	防盗系统	√	√	√	√	编程功能
21. 昌 河 汽车	利亚纳	防盗系统	√		√		钥匙、ICM、ECU 匹配
		同致防盗系统	√	√	√		匹配功能
	北斗星	同致防盗系统	√	√	√		匹配功能
	利亚纳 A+	同致防盗系统	√	√	√		匹配功能
		同致防盗系统	√	√	√		匹配功能
22. 吉 利 汽车	1. 自由舰	集诚防盗(德尔福)	√	√	√	√	特殊功能
		集诚防盗(联电)	√	√	√	√	特殊功能
		上海实业防盗系统	√	√	√	√	特殊功能
	2. 金刚	集诚防盗(德尔福)	√	√	√	√	特殊功能
		集诚防盗(联电)	√	√	√	√	特殊功能
	3. 远景	上海实业防盗系统	√	√	√	√	特殊功能
	4. 熊猫	防盗系统(配联电 EMS)	√	√	√	√	特殊功能
		上海实业防盗系统	√	√	√	√	特殊功能
	5. 金鹰	上海实业防盗系统	√	√	√	√	特殊功能
	6. FC-2	上海实业防盗系统	√	√	√	√	特殊功能
	7. 帝豪	上海实业防盗系统	√	√	√	√	特殊功能
		三菱防盗系统	√	√	√	√	配置钥匙
23.	赛豹	联创防盗系统	√	√	√	√	售后服务

哈 飞 汽 车	赛马	联创防盗系统	√	√	√	√	√	售后服务
24. 江 淮 汽 车	宾悦	防盗系统	√	√	√		√	匹配完整系统
								更换发动机 ECU
								更换防盗器
								匹配钥匙
		遥控器					遥控器匹配	
	和悦	遥控器					遥控器匹配	
	同悦	遥控器					遥控器匹配	
	瑞风	遥控器						遥控器匹配
25. 江 铃 汽 车	陆风风尚	防盗系统	√	√	√	√	√	特殊功能
	陆风风华	防盗系统	√	√	√	√	√	特殊功能
	陆风越野车 X6	防盗系统	√	√	√	√	√	特殊功能
26. 长 城 汽 车	哈弗 H3	德尔福汽油防盗系统	√	√	√			用户授权码设置：输入安全码 防盗匹配功能：匹配完整系统、更换防盗器、更换发动机 ECM、匹配钥匙、发动机 VIN 码编程、复位防盗器、清空钥匙列表、复位发动机 ECU
		德尔福柴油 (博世 2.8TC) 防盗系统	√	√	√			用户授权码设置：输入安全码 防盗匹配功能：匹配完整系统、更换防盗器、更换发动机 ECM、匹配钥匙、发动机 VIN 码编程、复位防盗器、清空钥匙列表、读安全级别、读发动机 VIN 码
		遥控器匹配系统						遥控器匹配
		哈弗 H5	德尔福汽油防盗系统	√	√	√		

							ECU
		德尔福柴油(博世 2.8TC)防盗系统	√	√	√		用户授权码设置: 输入安全码 防盗匹配功能: 匹配完整系统、更换防盗器、更换发动机 ECM、匹配钥匙、发动机 VIN 码编程、复位防盗器、清空钥匙列表、读安全级别、读发动机 VIN 码
		德尔福柴油(德尔福 4D20)防盗系统	√	√	√		用户授权码设置: 输入安全码、设置安全码 防盗匹配功能: 匹配完整系统、更换防盗器、更换发动机 ECM、匹配钥匙、编程发动机 VIN 码、编程防盗器 VIN 码、复位发动机 ECU、复位防盗器、清空钥匙列表
		德尔福柴油(博世 4D20)防盗系统	√	√	√		用户授权码设置: 输入安全码、设置安全码 防盗匹配功能: 匹配完整系统、更换防盗器、更换发动机 ECM、匹配钥匙、编程发动机 VIN 码、编程防盗器 VIN 码、复位发动机 ECU、复位防盗器、清空钥匙列表、读发动机 ECU 安全级别
		遥控器匹配系统					遥控器匹配
	哈弗 H6	实业交通防盗系统	√	√	√	√	下线检测: 设置安全代码、输入安全代码、匹配发动机系统、匹配防盗器、ECU 复位、防盗器复位、编程 VIN 码、删除所有钥匙、匹配钥匙、更换发动机 EMS
		厦门同致防盗系统	√	√	√		防盗匹配功能: 匹配整套新系统、更换发动机电脑后匹配、更换防盗器后匹配、增加新钥匙、增加旧钥匙、删除钥匙、复位防盗器、复位发动

								机电脑、匹配 VIN 码、检测钥匙状态、锁定防盗器
哈弗 M1	实业交通防盗系统	√	√	√	√	√	√	下线检测：设置安全代码、输入安全代码、匹配发动机系统、匹配防盗器、ECU 复位、防盗器复位、编程 VIN 码、删除所有钥匙、匹配钥匙、更换发动机 EMS
哈弗 M2	联创防盗系统	√	√	√			√	售后功能：匹配整套系统、更换防盗控制器、更换 ECM、匹配钥匙、防盗主机复位、发动机 ECU 复位、读车辆识别代码 (VIN)、钥匙检测、发动机 ECU 检测、写发动机 ECU VIN 码、写防盗主机 VIN 码、锁定防盗主机
腾翼 C30	实业交通防盗系统	√	√	√	√	√	√	下线检测：设置安全代码、输入安全代码、匹配发动机系统、匹配防盗器、ECU 复位、防盗器复位、编程 VIN 码、删除所有钥匙、匹配钥匙、更换发动机 EMS
精灵	实业交通防盗系统	√	√	√	√	√	√	下线检测：设置安全代码、输入安全代码、匹配发动机系统、匹配防盗器、ECU 复位、防盗器复位、编程 VIN 码、删除所有钥匙、匹配钥匙、更换发动机 EMS
嘉誉	德尔福汽油防盗系统	√	√	√				用户授权码设置：输入安全码 防盗匹配功能：匹配完整系统、更换防盗器、更换发动机 ECM、匹配钥匙、发动机 VIN 码编程、复位防盗器、清空钥匙列表、复位发动机 ECU
风骏	德尔福汽油防盗系统	√	√	√				用户授权码设置：输入

							安全码 防盗匹配功能：匹配完整系统、更换防盗器、更换发动机 ECM、匹配钥匙、发动机 VIN 码编程、复位防盗器、清空钥匙列表、复位发动机 ECU
		德尔福柴油(博世 2.8TC)防盗系统	√	√	√		用户授权码设置：输入安全码 防盗匹配功能：匹配完整系统、更换防盗器、更换发动机 ECM、匹配钥匙、发动机 VIN 码编程、复位防盗器、清空钥匙列表、读安全级别、读发动机 VIN 码
	炫丽	实业交通防盗系统	√	√	√	√	下线检测：设置安全代码、输入安全代码、匹配发动机系统、匹配防盗器、ECU 复位、防盗器复位、编程 VIN 码、删除所有钥匙、匹配钥匙、更换发动机 EMS
	酷熊	联创防盗系统	√	√	√		售后功能：匹配整套系统、更换防盗控制器、更换 ECM、匹配钥匙、防盗主机复位、发动机 ECU 复位、读车辆识别代码(VIN)、钥匙检测、发动机 ECU 检测、写发动机 ECU VIN 码、写防盗主机 VIN 码、锁定防盗主机
	凌傲	实业交通防盗系统	√	√	√	√	下线检测：设置安全代码、输入安全代码、匹配发动机系统、匹配防盗器、ECU 复位、防盗器复位、编程 VIN 码、删除所有钥匙、匹配钥匙、更换发动机 EMS
27. 华泰	圣达菲	防盗系统			√		钥匙学习
							口令修改
							中立模式

汽车								保护模式
28. 华普汽车	海景	上海实业防盗系统	√	√	√		√	编程功能
	海尚	上海实业防盗系统	√	√	√		√	编程功能
	海锋	上海实业防盗系统	√	√	√		√	编程功能
	海锐	上海实业防盗系统	√	√	√		√	编程功能
	海域	上海实业防盗系统	√	√	√		√	编程功能
	海迅	上海实业防盗系统	√	√	√		√	编程功能
29. 力帆汽车	320	集诚防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
	620	集诚防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
	X60	集诚防盗系统	√	√	√		√	编程功能
		西门子防盗系统	√	√	√	√	√	编程功能
30. 众泰汽车	2008	无钥匙诊断						学习遥控器 ID
								学习锁止器 ID
								学习遥控器 TransponderID
	5008	无钥匙诊断						学习遥控器 ID
								学习锁止器 ID
								学习遥控器 TransponderID
	朗朗	无钥匙诊断						学习遥控器 ID
								学习锁止器 ID
								学习遥控器 TransponderID
	朗悦	上海实业交通防盗系统 (IMMO)	√	√	√	√	√	编程功能
31. 一汽奔腾	B50	电子防盗系统 1 (KW2000 协议)	√	√	√	√	√	删除钥匙
								匹配钥匙
		电子防盗系统 2 (CAN 协议)						增加钥匙
	B70	电子防盗系统 1 (KW2000 协议)	√	√	√	√	√	删除钥匙
								匹配钥匙
		电子防盗系统 2 (CAN 协议)						增加钥匙
32. 青年莲花	竞速	西门子防盗系统	√	√	√	√	√	售后匹配功能
		原装防盗系统	√	√	√		√	特殊功能
	竞悦	西门子防盗系统	√	√	√	√	√	售后匹配功能
		原装防盗系统	√	√	√		√	特殊功能
	L3	西门子防盗系统	√	√	√	√	√	售后匹配功能
		原装防盗系统	√	√	√		√	特殊功能
	L5	西门子防盗系统	√	√	√	√	√	售后匹配功能
		原装防盗系统	√	√	√		√	特殊功能
33.	荣威 550	车身防盗系统和发动机防盗系统	√	√	√			添加钥匙

上汽荣威							删除钥匙
	荣威 350	车身控制器	✓	✓	✓	✓	设置电源模式 添加钥匙 删除钥匙
	荣威 W5	车身控制器	✓	✓	✓	✓	设置电源模式 添加钥匙 删除钥匙
34. 海马汽车	福美来	上海实业交通防盗系统	✓	✓	✓	✓	输入代码
		联创防盗系统	✓	✓	✓	✓	防盗器匹配
							售后功能
	海福星	上海实业交通防盗系统	✓	✓	✓	✓	输入代码
		联创防盗系统	✓	✓	✓	✓	防盗器匹配
							售后功能
	骑士	上海实业交通防盗系统	✓	✓	✓	✓	输入代码
		联创防盗系统	✓	✓	✓	✓	防盗器匹配
							售后功能
	丘比特	上海实业交通防盗系统	✓	✓	✓	✓	输入代码
		联创防盗系统	✓	✓	✓	✓	防盗器匹配
							售后功能
	普力马	上海实业交通防盗系统	✓	✓	✓	✓	输入代码
		联创防盗系统	✓	✓	✓	✓	防盗器匹配
							售后功能
35. 上汽名爵	MG7 (2007)	防盗控制单元 (EWS 3)	✓	✓	✓	✓	防盗控制单元重新同步
							读取钥匙信息
							启用/禁用钥匙
36. 克莱斯勒	克莱斯勒 ASPEN [CAN] (2007 年-2008 年)						编程新钥匙
							防盗器 ID 读取
							错误重设
							当前错误
	车型 PT 漫步者 [CAN] (2006 年-2008 年)						编程新钥匙
							防盗器 ID 读取
							错误重设
							当前错误
	赛百灵 (SEBRING) C [CAN] (2008 年)						编程新钥匙
							防盗器 ID 读取
							错误重设
							当前错误
	赛百灵 (SEBRING) [CAN] (2007 年-2008 年)						编程新钥匙
							防盗器 ID 读取
							错误重设
							当前错误

	克莱斯勒城乡 (2008 年)							编程新钥匙
								防盗器 ID 读取
								错误重设
								当前错误
	克莱斯勒 300 [CAN]	2007 年-2008 年						编程新钥匙
								防盗器 ID 读取
								错误重设
								当前错误
		2008 年						编程新钥匙
								防盗器 ID 读取
								错误重设
								当前错误
		2005 年-2006 年						编程新钥匙
								防盗器 ID 读取
								错误重设
								当前错误
	防盗器	克莱斯勒 CAN 3						编程新钥匙
								防盗器 ID 读取
								错误重设
								当前错误
		克莱斯勒 CAN-1						编程新钥匙
								防盗器 ID 读取
								错误重设
								当前错误
		克莱斯勒 CAN-2 符号						编程新钥匙
								防盗器 ID 读取
								错误重设
								当前错误
37. 雷诺	科雷傲	电子防盗系统 1	√	√	√	√	√	电磁阀匹配 1
								电磁阀匹配 2
								一把钥匙编程
								两把钥匙编程
		电子防盗系统 2						钥匙匹配
		智能卡系统						智能卡匹配
	风景	电子防盗系统 1	√	√	√	√	√	电磁阀匹配 1
								电磁阀匹配 2
								一把钥匙编程
								两把钥匙编程
		电子防盗系统 2						钥匙匹配
		智能卡系统						智能卡匹配
38. 斯巴	森林人	防盗系统						防盗钥匙匹配
	傲虎	防盗系统						防盗钥匙匹配
	驰鹏	防盗系统						防盗钥匙匹配



鲁	力狮	防盗系统						防盗钥匙匹配
	翼豹	防盗系统						防盗钥匙匹配
39. 捷豹	XF	智能卡系统						添加智能卡 删除智能卡
40. 凯迪拉克	SRX	电子防盗系统		√				钥匙匹配
								智能启动匹配
								清除故障码
	SLS	电子防盗系统						钥匙全丢
	凯雷德	防盗系统						钥匙全丢
		遥控器						增加遥控 删除遥控
41. 路虎汽车	发现 3	防盗系统						钥匙匹配
	发现 4	防盗系统						增加智能卡
	览胜	防盗系统						增加智能卡
	极光	防盗系统						增加智能卡
	神行者 2	防盗系统						智能卡匹配

## 二、里程表调校部分功能列表

汽车品牌		读码	清码	数据流	元件测试	版本信息	特殊功能
01.大众车系	奥迪 A6						(里程调校)
	帕萨特						(里程调校)
	捷达						(里程调校)
02.通用车系	别克	新君威					(里程调校)
		新君越					(里程调校)
		新 GL8					(里程调校)
		英朗					(里程调校)
	雪佛兰	科鲁兹					(里程调校)
		大黄蜂					(里程调校)

## 三、保养灯归零部分功能列表

汽车品牌	车型	特殊功能
01. 奔驰车系	S-Class	220.067 S 350 (09/2002 之后)
		仪器归零
		仪器归零
		仪器归零
		仪器归零
		220.167 S 600 (09/2002 之后)
		仪器归零
		仪器归零

				仪器归零
		221.056 S 350 (CAN)		仪器归零
				仪器归零
02. 大众车系	自动归零	5000 公里/180 天		仪器归零
		7500 公里/180 天		仪器归零
		手工任意设置		仪器归零
		仪表默认值恢复		仪器归零
	手动归零	类型 1		手动设定
		类型 2		手动设定
		类型 3		手动设定
03. 丰田车系	丰田汽车	AVALON	2004	手动设定
			2005	手动设定
		CAMRY	2004	手动设定
		COROLLA	2005	手动设定
		ES330	2004	手动设定
			2005	手动设定
		GX470	2004	手动设定
			2005	手动设定
		HIGHLANDER	2004	手动设定
			2005	手动设定
		LAND CRUISER	2003-2005	手动设定
		MATRIS	2005	手动设定
		PRIUS	2004-2005	手动设定
		RAV4	2004-2005	手动设定
		SEQUOIA	2004	手动设定
			2005	手动设定
		SIENNA	2004	手动设定
			2005	手动设定
		SOLARA	2004	手动设定
			2005	手动设定
		TACOMA	2005	手动设定
		TUNDRA	2005	手动设定
	雷克萨斯	IS330	2004	手动设定
		LX470	2004	手动设定
		RX330	2004	手动设定
			2005	手动设定
04. 本田车系	本田汽车	ACCORD	1982-1985	手动设定
			1986-1990	手动设定
			1991	手动设定
			1992-1996	手动设定
			1997-1999	手动设定
			2000	手动设定
			2001-2001	手动设定

			2003-2005	手动设定
		CIVIC	1997-1999	手动设定
			2000	手动设定
			1982-1990	手动设定
			2001-2005	手动设定
		CRV	1997-1999	手动设定
			2001-2002	手动设定
			2002-2005	手动设定
		CRX	1984-1990	手动设定
		ELEMENT	2003-2005	手动设定
		INSIGHT	2000-2005	手动设定
		ODYSSAY	1997-1999	手动设定
			2000-2004	手动设定
			2005	手动设定
		PILOT	2003-2005	手动设定
		PRELUDE	1997-1999	手动设定
			1982-1989	手动设定
			2000-2002	手动设定
		S2000	2000-2005	手动设定
	讴歌	3. 2TL	2001-2003	手动设定
			2004-2005	手动设定
		3. 5RL	2001-2004	手动设定
			2005	手动设定
		CL	1997-1998	手动设定
			1999-2003	手动设定
		INTEGRA	1986-1990	手动设定
			1994-1995	手动设定
			1996-2001	手动设定
		LEGEND	1986-1990	手动设定
		MDX	2001-2005	手动设定
05. 通用车系	别克汽车	君威	2001-2004	手动设定
			2000	手动设定
			1999	手动设定
			1997-1998	手动设定
		君越	2005	手动设定
		林荫大道	1999	手动设定
			1991-1993	手动设定
			1994-1995	手动设定
			1996	手动设定
			1997	手动设定
			1998	手动设定
			2000-2005	手动设定
		世纪	1997-1998	手动设定

			1999-2000	手动设定
			2001-2005	手动设定
		马刀	1999	手动设定
			1991-1993	手动设定
			1994-1995	手动设定
			1998	手动设定
			2000-2005	手动设定
			1996-1997	手动设定
		雷尼尔	2004	手动设定
		Rendezvous	2002-2005	手动设定
		Riviera	1999	手动设定
			1998	手动设定
			1995-1997	手动设定
		路霸	1994	手动设定
			1995-1996	手动设定
		Terraza	2005	手动设定
	雪佛兰	CAMARO	1992-2002	手动设定
		CAPRICE	1994	手动设定
			1995-1996	手动设定
		COBALT	2005	手动设定
		CORVETTE	1982-1991	手动设定
			1992-1996	手动设定
			1997-2000	手动设定
			2001-2005	手动设定
		EPUINOX	2005	手动设定
		IMPALA	1995	手动设定
			2000	手动设定
			2001-2003	手动设定
			2004-2005	手动设定
		LUMINA	1996	手动设定
			1997	手动设定
			1998	手动设定
			1999-2000	手动设定
		MALTBU	2005	手动设定
			2004	手动设定
		MONTE CARLO	2001-2003	手动设定
			2004-2005	手动设定
			1996	手动设定
			1997	手动设定
			1998	手动设定
			1999-2000	手动设定
		SSR	2000-2005	手动设定
		VENTURE	2004-2005	手动设定

	凯迪拉克	VENTURE/UPLADER	2001-2005	手动设定
		SRX	2004-2005	手动设定
		CTS	2003-2005	手动设定
		ALLANTE	1989-1993	手动设定
		DEVILLE	1991-1992	手动设定
			1993	手动设定
			1994-1996	手动设定
			1997-1998	手动设定
			1999	手动设定
			2000	手动设定
			2001-2004	手动设定
			2005	手动设定
		ELDORADO	1994-1996	手动设定
			1997-1998	手动设定
			1999	手动设定
			2000	手动设定
			1989-1991	手动设定
			1992-1993	手动设定
			2001-2002	手动设定
		ESCALADE	2002-2005	手动设定
		FLEETWOOD	1991-1992	手动设定
			1993	手动设定
			1994-1996	手动设定
		SEVILLE	1994-1996	手动设定
			1997-1998	手动设定
			1999	手动设定
			2000	手动设定
			2001-2004	手动设定
			1989-1991	手动设定
			1992-1993	手动设定
		STS	2005	手动设定
		XLR	2005	手动设定
			2004	手动设定
06. 福特车系	福特汽车	EXPLORER/MOUNTAINEER	1998-2002	手动设定
			2003-2004	手动设定
			2005	手动设定
		FERREESTYLE	2005	手动设定
		WINDSTAR	1997-1998	手动设定
			1999	手动设定
			2000-2003	手动设定
	林肯汽车	FERREESTYLE	2005	手动设定
		LS	2000-2005	手动设定

07. 标志汽车	207		手动设定
	307		手动设定
08. 雪铁龙汽车	毕加索		手动设定
09. 日产汽车	新天籁	机油保养灯归零	手动设定
		机油滤清器归零	手动设定
	天籁 2.5	机油保养灯归零	手动设定
		机油滤清器归零	手动设定
	350Z	2005	手动设定
10. 奇瑞汽车	东方之子	B11	手动设定
	QQ6	S21	手动设定
	QQ3	S11	手动设定
	旗云 2	A15	手动设定
	A1	S12	手动设定
	瑞虎	T11	手动设定
	QQme	S16	手动设定
	A5/旗云 3	A21	手动设定
	A3 三厢	M11	手动设定
	A3 两厢	M12	手动设定
	风云 2 三厢	A13	手动设定
	风云 2 两厢	J15	手动设定
11. 斯柯达	保养灯归零		手动设定
12. 沃尔沃	XC90	2003-2005	手动设定
	V70 XC (01-)/XC70 (-07)	2001	手动设定
		2003	手动设定
		2004	手动设定
			手动设定
	V70 XC (-00)	2000 以前	手动设定
	V70 (-00)	2000 以前	手动设定
	V50	2005	手动设定
	V40	全年款	手动设定
	S80 (-06)	1999-2005	手动设定
	S70	1999-2000	手动设定
	S60 (-09)	2001	手动设定
		2002-2005	手动设定
	S40 (04-)	2004-2005	手动设定
	S40 (-04)	1999-2000	手动设定
	C70 Coupe (-02)	2002 以前	手动设定
	C70 Conv (-05)	2005 以前	手动设定
	850	全年款	手动设定
	780	1987-1988	手动设定

	760	1989-1990		手动设定
		1987		手动设定
		1988-1990		手动设定
	740	1985-1988		手动设定
		1989-1992		手动设定
	240	1986-1989		手动设定
		1990-1993		手动设定
13. 路虎汽车	卫士	1993-1995		手动设定
		1997		手动设定
	发现	1994-1999		手动设定
	揽胜	2002 年以前		手动设定
14. 江铃全顺	全顺			手动设定
15. 五十铃	ASOENDER	2003-2005		手动设定
	OASIS	1998-1999		手动设定
16. 克莱斯勒	INTEPID/VISION	1994-1996		手动设定
		1997-1998		手动设定
		1999-2001		手动设定
		2002-2005		手动设定
	CROSSFIRE	2004		手动设定
		2005		手动设定
	SPERINER	2004-2005		手动设定
	CARAVAN	2001-2002		手动设定
		2003-2005		手动设定
17. 吉普汽车	GRAND CHEROKEE	1993-1994		手动设定
		1996		手动设定
		1997-1998		手动设定
		1999-2004		手动设定
		2005		手动设定

备注：以上表格仅供参考，为适应客户需求菜单有可能要进行调整，请以解码器显示菜单为准。